

Guía de muestreo de alimentos para animales

Aguas

G. Jaurena y M. Wawrzkievicz

1 Procedimiento

Para muestrear desde molinos o canillas se deberá proceder de la siguiente forma:

- Poner en funcionamiento el molino y dejar correr el agua durante un lapso de 20-30 min para que el agua muestreada sea representativa de la napa y no del agua acumulada en los caños o en la cercanía del punto de succión.
- La muestra se toma cargando una botella con el agua del molino poniendo la boca de la misma en el centro del chorro. La botella no debe llenarse de una sola vez, sino tomando pequeñas alícuotas (submuestras) de agua a intervalos de tiempo regulares.

2 Envío de la muestra

La muestra deberá enviarse al laboratorio dentro de un recipiente de plástico o vidrio (si es oscuro mejor) herméticamente cerrado y teniendo la precaución de llenarlo hasta enrasar. El recipiente debe estar perfectamente limpio y antes de tomar la muestra debe enjuagarse repetidas veces con el agua a muestrear.

Una vez que se ha llenado la botella se procede a cerrarla e identificarla (Fecha, Establecimiento, Propietario, Molino / Aguada, Análisis solicitado). Guardar preferentemente en lugar fresco y llevar inmediatamente al laboratorio.

